

# カートリッジの交換について

## 浄水カートリッジの取換時期

浄水カートリッジは使用限界月数6ヶ月で交換してください。  
(平均の1日の使用水量が10L以下の場合)



取換時期は6ヶ月

浄水カートリッジ交換のとき、付属のラベルに取付日を記入し、「浄水器ご使用上の注意ラベル」に張り付け、次回交換日の目安にしてください。

取換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

- ・においや変な味がする。  
(除去能力の低下)
- ・浄水の出が悪くなった。  
(浄水カートリッジの目詰まり)



浄水カートリッジを交換してください。



**注意**

浄水カートリッジは使用限界月数(6ヶ月)以内で交換してください。



## 浄水カートリッジの交換方法

ハンドルを閉じキャップを外し、古い浄水カートリッジを真上に引き抜きます。

水抜穴から水が出る場合がありますので、タオル等でおさえてください。

浄水カートリッジの取り付けは、下記の順序で実施してください。

1. 浄水カートリッジ下部の接続部(凸部)と水栓本体の接続部(凹部)の位置を確認します。
2. 接続部の位置を合わせて、浄水カートリッジの接続部(凸部)の真上の部分を指で押し、接続部を確実にはめ込みます。(図1)  
この時、浄水カートリッジが回転しないことを確かめてください。

接続部(凸部)のゴムリングを傷つけないようにしてください。漏水の恐れがあります。

3. キャップを取り付けます。  
キャップが最後まで締らない時や、斜めになっている時は、浄水カートリッジがしっかり取り付いていません。(図2)  
浄水カートリッジの取り付けを確認してください。

ハンドルを開き、約1分間通水します。  
漏水の無いことを確認します。

