

## ■ 交換される方へのお願い

- フィルターなどのお手入れは、2ヶ月に1度を目安に行ってください。
- 室内側フィルターは、破れるまで使用できるので、交換の目安はありません。
- ※ 交換用フィルターの仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
(交換用のフィルターなどに同梱されている手順書に従い、お手入れをしてください)
- お手入れ・交換作業は、壁スイッチまたは分電盤のブレーカーにより、運転を停止してから行ってください。
- ※ お手入れ・交換作業時に電源線や壁スイッチ用の通信ケーブルに触れたり、引き抜いたりしないでください。
- お手入れ・交換作業の際は、ゴム手袋を着用して、ケガのないよう気を付けて作業してください。

# 1

### 室内側フィルターの交換手順

- ① ナイラッチを外し、室内側フィルターメンテパネルを外します。
- ② 室内側フィルターを手前に引き出して、取り外します。
- ③ 交換用の室内側フィルターと交換して、元の位置へ差しもどします。
- ④ 逆の手順で室内側メンテパネルを取付けます。

※ フィルターのお手入れは、ホコリ、ゴミを掃除機で吸い取ってください。

