



シングルレバー混合水栓用 レバーハンドル部

A-1875

A-1876

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

●部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが、方法手順は全く同様です。

●部品交換方法

①止水栓または元栓を閉じます。

※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと
部品交換後の開度調節が容易です。

※レバーハンドルを操作し、水が出ないことを確認し
てください。

②レバーハンドルを引き上げ、レバー下の穴にドライバ
ー（プラス）を差し込み固定ネジを左に回してゆるめ、
レバーハンドルを引き抜いて外します。

※固定ネジは完全に外さなくてもゆるめるだけでレバ
ーハンドルを外せます。

③新しいレバーハンドルをヘッドパーツの軸に差し込
み、レバーハンドルを引き上げ（吐水状態にして）、ド
ライバー（プラス）で固定ネジを右に回してレバーハン
ドルを固定します。

※止水栓を元の位置まで開け、レバーハンドルを操作
し、動きがスムーズか、漏水などの不具合がないか
などを確認してください。

