

リモコン取付プレート

CWA-100

(シャワートイレ用)

本品は既設の紙巻器を使い、新たに壁に穴を開けることなくシャワートイレ用リモコンなどを取り付ける商品です。

● 取り付け可能な紙巻器
 (取り付け可能な品番例)
 ・INAX : CF-12C、CF-12F、CF-22H、CF-A23D、CF-A23P など
 ・TOTO : YH50、YH51、YH52、YH55、YH40、 など

● ネジ穴が図の寸法の紙巻器に取付きます。

× 取り付けできない紙巻器
 ・2連式紙巻器
 ・ネジ穴条件以外の紙巻器
 ・収納一体型の紙巻器は、取付けできません。

(ネジ穴条件)
 A寸法: 57 ~ 100mm 及び 156mm
 B寸法: 30mm 以上
 *穴aは、なくても取付け可能

* 取付け可能な紙巻器の例

* 2連式紙巻器の例

* ネジ穴条件以外の例

注意 1

電動開閉リモコンなど小型のリモコンを取り付ける場合は、プレート裏側から3mm程度のドライバーで内側の穴(下図参照)を打ち抜いてから取り付けてください。

注意 2

TOTO 紙巻器器A70000A、YAC90Bの場合は、プレート裏側の穴(下図参照)4カ所を4mm程度のドライバーで打ち抜き、使用してください。また、この紙巻器の場合は、紙巻器を外してから取り付けになります。

注意 3

プレートを差し込む際に、壁紙などをキズつけないようにしてください。

施工方法

① ブラケットの取付け

取付プレートにリモコンブラケットを、同梱のねじ2本で取り付けます。

注意 1 参照

② 紙巻器の準備

紙巻器の取付ねじを、プレートが差し込める程度(約7mmのすき間)にゆるめます。

注意 2 参照

③ 取付プレートの取付け

プレートをしっかり差し込み、紙巻器の取付ねじを締め込みます。

注意 3 参照

④ リモコン本体の取付け

リモコンブラケットにリモコン本体を差し込みます。

使用上のご注意

- 紙巻器を上から押さえたり、リモコン部分を手前に引っ張ったりしないでください。
 ※ 破損の原因になります。
- リモコン上方に棚などを設置しないでください。
 ※ リモコンからの信号がさえぎられて動作しなかったり、リモコンの電池交換が行えなくなります。