

固定ピン



循環金具用フィルターガイドの取外方法

- ① フィルターガイドの固定ピンを軽く引き、頭部を2mmほど飛び出した状態にします。
※固定ピンは中央部のつまみをラジオペンチ等で引張ってください。
ラジオペンチをお持ちでない場合はピンセットや毛抜きでも対応可能です。
- ② フィルターガイドを左に回しオネジから取り外してください。
※パッキン類、Oリングの紛失にご注意ください。
※固定ピンはフィルターガイドより外さないでください。（紛失の原因になります）
強く引張ると外れます。外れた場合は押し込んで、再度上記の作業をしてください。