

雨樋部品

雨樋の組立て

- ① たて樋の長さ(L1・L2)は現場に合わせて切断してください。(L1寸法は、下表を参照してください。)
- ② 横樋の水抜き加工孔に落水口パッキン・落水口を取付けてください。
- ③ 右図を参考に雨樋部品を仮組みしてから、接着剤にて順次接着してください。
- ④ 柱3ヶ所に固定バンドAをビス止めし、固定バンドBにてたて樋を固定してください。

[参考寸法]

	柱標準位置でのL1	柱移動した時の切断範囲
奥行50	870	770~970
奥行57	1000	900~1100
延長部	505	405~605

ポイント

- 横樋(L1部分)は勾配をつけてください。
- 固定バンドは、下図のように柱の溝にφ4×19セルフドリリングビスで固定してください。

