

# TOSTEM ■ ドア錠(シリンダー)セット 交換手順書

必要な工具	プラスドライバー、マイナスドライバー
-------	--------------------

## ■交換手順

### 1.サムターンユニットの取り外し

- サムターンユニットの切欠きにマイナスドライバー等の先端を差し込み、手前に持ち上げるようにして少し浮いたら、360°廻しながら浮かして外してください。

### 2.メイン錠、サブ錠の取り外し

- “ねじA” 2本をプラスドライバーで外して、サムターン取付け板ユニットとメイン錠(サブ錠)を取り外してください。

### 3.メイン錠、サブ錠の取付け

- 室外側に交換用のメイン錠(サブ錠)、室内側に先程外したサムターン取付け板ユニットを“ねじA”で取付けてください。

### 4.サムターンユニットの取付け

- サムターンユニットのつまみを縦に向け、サムターン取付け板ユニットの上にかぶせて取り付けてください。

