

フロタフック「PBF-FK-1/W91」「PBF-FK-4/W91」の取付方法

1. 壁の取付け穴加工

・取付け箇所をドリルで穴加工して、コンクリート用プラグを打ち込みます。

※漏水防止のため、穴およびプラグの部分には、シリコンを充填してください。

●コンクリート下地の場合

・穴寸法：φ6mm 穴深さ：35mm



コンクリート用プラグ

2. 風呂フタフックの取付け

・図を参考に取付けてください。

