

二槽式洗濯機用接続アダプター


A-1897

取付方法

1. 洗濯機の給水ホース(市販品、内径15mm)とアダプターを接続し、接続部をホースバンド(市販品)でしっかりと締めてください。
2. アダプターの外ケースを押し下げながら、洗濯機用水栓に取り付けてください。
3. 給水ホースを引っ張り、しっかりと接続されていることを確認してください。

取り外し方法

洗濯機用水栓のハンドルを閉じ、アダプターの外ケースを押し下げながら外してください。



⚠注意

ホースバンド(市販品)を必ず使用し、給水ホースとアダプターの接続部をしっかりと締めてください。

ホースバンドを使用しないと、給水ホースとアダプターの接続部分で漏水します。

アダプターから給水ホースが外れたときに自動的に水を止める機能はありません。



使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

お客様相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間

平日 9:00~18:00

土日・祝日 9:00~17:00

(夏期、年末年始の休みは除く)