

各パーツの交換方法

下記の要領にて交換してください。


障子の取り外し・取付け方法・・・P1

プッシュボタンセット「DO-ZDC*563」の取付方法・・・P2


障子の取り外し・取付け方法

P1


- 1 固定側障子のロックをマイナスドライバー等で解錠します。



- 2 障子を持ち上げます。




- 3 下部を手前に引きながら下すと障子が外れます。この手順で全て外してください。



DO-ZDC*563



※イラストとは取付位置、数量が異なる場合があります。



■ プッシュボタンセットの取り外し方

プッシュボタンを縦枠より引き抜きます。

※取り付けは逆の手順で行ってください。

