

ネオサークル照明LDA-G1-1Aの取付方法



トラスタッピンねじ
(ステンレス)


4×30

同梱

⚠注意

- ソケット内部に指を入れない。
※ 故障や感電の原因となるため。
- 電球型ランプの発光管は強く握らない。
※ 破損してケガをする恐れがあるため。
- ソケットに無理な力や衝撃を加えない。
※ 破損や故障の原因となるため。

シリコン
全箇所



※1 刻印を上に向ける

↑
うえ