


# LIXIL フック(横引き収納網戸用) 交換手順書

必要な工具

なし

## ■交換手順



### お願い


フックは上下で異なります。準備した交換用フックと取外したフックが同じものか確認してください。

## 1 フックの取外し

- ①ワイヤーをフックから外します。
- ②フックのツメ部分が網戸形材から外れるように、フックが横向きになるようにひねります。
- ③ツメが網戸形材から外れたら、フックを抜き取ります。

### お願い

フックをひねる際に、フックと網戸部材が干渉します。(右図破線○印部)干渉する部分を曲げながらフックをひねってください。




## 2 交換用フックの取付け

- ①取外しと逆の手順で、交換用フックを取付けます。
- ②ワイヤーをフックにひっかけます。

### お願い

ピッチが等間隔になるようにフックを配置してください。



## ■交換後のチェック

- 網戸の開閉が正常に行えることを確認してください。