取付説明書

取替用ミラー

●掲載している取付説明は、専門知識を有する取付業者さま向けの内容です。
●商品の取付時には危険が伴いますので、取付けは専門知識を有する取付業者さまにご依頼ください。
※分解や取付業者さま以外による取付け・修理に起因する不具合は、商品保証の免責事項です。

取付業者さまへ
必ずこの説明書に沿って、正しく取り付けてください。
※説明書に記載されていない方法で取り付けられ、それが原因で故障を生じた場合は、商品保証の対象外となりますので十分ご注意ください。

お願い
ねじの取外し・取付けに、電動工具を使用しない。
※ねじ穴が破損する恐れがあります。

取替用ミラーの交換方法

①鏡扉の丁番固定ねじ(上下各3本)を取り外す。
※下側の丁番から外し、取り付ける際も逆の順序で上側の丁番から取り付ける。



扉の脱落注意
手で支えながらねじを緩める



②ミラーキャビネット本体の下穴に合わせて、同梱の丁番固定ねじで取り付ける。
※手回しで最後までしっかり締め付ける。



確認
ねじの「浮き」「空転」がないこと