


【コーナー棚の交換手順】




■ 取り外し方

手前へ引っ張り、ゆっくり取り外す



■ 取り付け方

取り付け部に差し込む



取り付け部

