

## お使いの照明器具の品番の確認方法

- ・照明スイッチを切り、グローブを外してください。
- ・照明器具ソケットまたはソケット周辺にあるラベルで照明品番を確認ください。



■ 次の表から適合するグローブ、パッキンの品番を確認ください。

照明品番	照明形状	グローブ外形寸法 [mm]	グローブ品番	パッキン品番
LW-C6-4A 円筒形照明(白熱ランプ)			LW-C6-4A-1	LW-C6-4A-3
EFD-C1-1A 円筒形照明(蛍光ランプ)				
LDA-C1-1A 円筒形照明(LEDランプ)				
EFD-C1-2A スリム照明			AAT1065	AAT1066
LDA-C1-2A スリム照明(LEDランプ)				
EFD-G1-1A ネオサークル照明(蛍光ランプ)			EFD-G1-1A-30	EFD-G1-1A-3
LDA-G1-1A ネオサークル照明(LEDランプ)				
LW-B6-5A 半球形照明			LW-B6-5A-1	LW-C6-4A-3
EFD-B1-1A 半球形照明(蛍光ランプ)				
LW-E6-7A 角形照明			LW-E6-7A-10	LW-C6-4A-3
EFD-E1-1A 角形照明(蛍光ランプ)				
LDA-E1-1A 角形照明(LEDランプ)				
LW-K6-2A ブライト照明			LW-K6-2A-4	LW-B6-4A-4
EFD-K1-2A ブライト照明(蛍光ランプ)				
LDA-K1-1A ブライト照明(LEDランプ)				
LW-M6-1A スライス照明			LW-M6-1A-10	LW-M6-1A-4

## お使いの照明器具の品番の確認方法

- ・照明スイッチを切り、グローブを外してください。
- ・照明器具ソケットまたはソケット周辺にあるラベルで照明品番を確認ください。



■ 次の表から適合するグローブ、パッキンの品番を確認ください。

照明品番	照明形状	グローブ外形寸法 [mm]	グローブ品番	パッキン品番
LW-K6-1A 間接型照明			LW-K6-1A-4	LW-B6-4A-4
EFD-K1-1A 間接型照明				
LE-L1-1A/1L ネオスライス照明			LE-L1-1A-2	LE-L1-1A-3
LE-L1-1A/2L ネオスライス照明				
LW-D6-8A 天井付け照明			LW-D6-8A-1	LW-D6-8A-2
EFD-D2-1A 天井付け照明(蛍光ランプ)				
LW-D6-5A 天井付け照明			LW-D6-5A-1(UV)	LW-C6-4A-3
EFD-D2-1A 天井付け照明(蛍光ランプ)				
EFD-N1-1A 天井付けパネルライト			AAS1980	-
EFD-N2-1A 天井付けパネルライト				
LDA-N1-1A 天井付けパネルライト				
LDA-N2-1A 天井付けパネルライト				
LDA-P1-1A コーナーパネルライト			LDA-P1-1A-2	-
LDA-P1D-1A コーナーパネルライト				
LDA-P2-1A コーナーパネルライト				
LDA-P2D-1A コーナーパネルライト				