


脚の方向と取り付け位置の設定

脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。


※下記のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。



【脚間寸法表】

天板幅	W1300		W1400		W1500		W1600		W1700		W1800		W1900		W2000	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
Aパターン	1080	50	1180	50	1280	50	1300	90	1400	90	1500	90	1600	90	1700	90
Bパターン	980	100	1080	100	1180	100	1200	140	1300	140	1400	140	1500	140	1600	140
Cパターン	780	200	880	200	980	200	1000	240	1100	240	1200	240	1300	240	1400	240
Dパターン	680	250	780	250	880	250	900	290	1000	290	1100	290	1200	290	1300	290

【正面図】



【側面図】

