

石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー

取扱説明書


この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

取付方法 ※製品を取り付ける際は指や手等を挟まないようケガに十分ご注意ください。

A 本体×1	B 取り付けビス×2	C クギ×6 ※石こうボード専用	D キャップ×2	E 木ネジ×2 M3.5×15mm	F クッション(小)×4 G クッション(大)×4
石こうボードピンセット×2					

石こうボードピンでの取り付け方法 ※コインなど平らな面を有する金具をご用意ください。

※必ず下記の内容をご確認の上、使用を開始してください。本体の取り付けに不備があった場合、本体や収納物が落下する恐れがあるので取り付け直してください。



石こうボードピンで取り付け可能な壁

壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ


※石こうクギは、石こうボード 9.5mm以上、薄ベニヤ5mm以上に適します。
※石こう吸音ボード・ロックウール吸音板には取り付けられません。
また、しっくい・モルタル等のもろい壁・4mm以下の薄い板壁・鉄骨・コンクリート・ブロックレンガ等の
のかたい壁・タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
※下地材(柱・間柱・筋違い)・配線と干渉する場所には取り付けないでください。
※ベニヤなどの木質新建材には金釘を用意してください。

△石こうボードピン使用上のご注意


- クギは石こうボード専用です。石こうボード以外に使用しないでください。
- クギの先端は非常に鋭利ですので、取り付け時には思わぬケガをする恐れがあります。
- 石こうボードピンを使用した場合、1セットに対して壁に1mmほどのクギ跡が3カ所ありますので、穴跡が残っても差支えない所に取り付けてください。

石こうボードの見分ける方法
石こうボードの壁は表面がクロス張りが一般的です。
画びょうを刺して、抜いた時に白い粉がつくことを目安にしてください。


1 本体を壁面に押し当てた状態で、下図矢印の穴2カ所に取り付けビスを穴にはめて取り付けてください。




3 3本のクギを全て押し込んだら上からキャップをはめ込んでください。



2 取り付けビスの穴にクギを軽く差し込み、コイン等を使って1本ずつ壁に向かって斜め方向に完全に最後まで押し込んでください。
※クギを押し込む方向を間違えるとクギが曲がってしまいます。




【側面図】



※取り外す際には、キャップを外してクギの頭をニッパーでつまみ、そのまま押し込んだ斜め方向に抜き取って外してください。
無理に外すと、石こうボードにダメージを与えたり、穴が開いたりすることがあります。

木ネジでの取り付け方法 ※プラスドライバーをご用意ください。

●本体を壁面に押し当てた状態で下図の矢印の穴2カ所にペンなどで印を付けてから、キリ等で下穴をあけて木ネジをねじ込んでください。



木ネジのみで取り付け可能な壁

柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)

※石こうボード・しっくい・モルタル等のもろい壁・10mm以下の薄い板壁・鉄骨・コンクリート・ブロックレンガ等ののかたい壁・タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。


△木ネジ使用上のご注意

- 木ネジ破損の原因になるため電動ドライバーでの取り付けはお避けください。
- 木ネジを使用した場合、壁に3mmほどの穴が空きますので、穴跡が残っても差支えない所に取り付けてください。
- 壁の厚みはベニヤ板で10mm以上必要です。3mm程度のベニヤ板を挟んだ空洞の構造には取り付けられません。

■クッション取り付け方法

収納時にドライヤーにガタつきやキズがつく恐れがある場合は、右図の位置に付属のクッションを貼り付けてご使用ください。

注意 使用直後の熱くなったドライヤーは収納しないでください。
火傷や破損の原因となります。
また、ドライヤーは電源プラグをコンセントに差し込んだまま収納しないでください。火災の原因になります。



※実物とイラストは多少異なる場合があります。

△使用上のご注意

- ※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・設置面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- 製品本来の用途以外のご使用はお止めください。
- 本体にキズがつかないように丁寧に取り扱い付けてください。また取り付けの際、手や指をキズつけないようご注意ください。
- 取り付け後、製品が固定され安定しているか、ご確認の上ご使用ください。
- 無理な使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品にドライヤーを収納する際には、偏らないようバランスよく収納してください。
- また、製品に負担を掛けないよう丁寧に取り扱い付けてください。
- ドライヤーのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
- ドライヤーを使用する際は、コードを束ねたままドライヤーを使用しないでください。火災の原因になります。
- ドライヤー使用後は電源プラグをコンセントから外して収納してください。
- 耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下しケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
- 耐荷重は壁面の材質・構造・強度や状態によって異なります。
- 石こうボードピンや木ネジで取り付ける場合には、取り付けできる平らな壁面へ水平・垂直に取り付けてください。
- 石こうボードピンや木ネジは正しく取り付けてください。落下する恐れがあります。
- 壁面に取り付け後、強度および石こうボードピンや木ネジのきめが十分かを時々確認し、ぐらついてきた場合は他の場所に取り付け直してください。同じ場所に差し込まないでください。十分な強度が保てません。
- 刃物・金属などの鋭利な物・貴重品・壊れやすい物・危険な物は収納しないでください。
- 洗濯機などの振動する機器の側や、ドアの近くなど壁が振動する場所には取り付けないでください。
- 取り付け部分のゆらみや落下の原因になります。
- 本製品に寄り掛かったり、体重を掛けたりしないでください。落下し、ケガをする恐れがあります。
- お子様やペットの手の届かない場所でご使用ください。
- 直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる場所では使用しないでください。
- 天災などの不可抗力、お客様の取り扱い上の不注意、取り付け方法の不備・不良・故障による事故・破損などに対する責任は負いかねます。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。
- 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆の原因になります。
- シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると塗装を傷めたり、変色や変形の原因となりますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 約W16×D9.3×H11.8cm
■品質表示 本体：スチール(粉体塗装)
■付属品 石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
■内寸 ハンドル収納部：約W5×D4cm
■耐荷重 約1.5kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)

■取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)

※製品の仕様・外観は品質改善の為に予告なく変更する事があります。

収納できないドライヤー

