




開け方



四角の留め具を左右に引っ張る




開き自立したORIBAに荷物を入れる




左右の持ち手を取り
そのまま持ち上げる


たたみ方



内側の白タグをつまみ
左右に引っ張る



左右を折り線に沿って畳む



上下半分のところを
折り線に沿って畳む