角形照明LDA-E1-1Aの取付方法

⚠注意

- ソケット内部に指を入れない。
  ※故障や感電の原因となるため。
- ソケットに無理な力や衝撃は加えない。
  ※破損や故障の原因となるため。

× 2	トラスタッピンねじ(ステンレス)	4×30 鋼板パネル用	同梱