

コーキング材「PBM-100G」ご注意事項

シリコン混和物 火気厳禁

空気中の水分に触れると固まりますので、ご使用されない時は密栓をして冷所に保管してください。

■仕様方法とご注意

- ① ノズルを適当な長さに切り、セットしてください。
- ② ノズルは、内部に付着したRTVゴムを取り除けば、何回でも使用できます。
- ③ 被着面のゴミ、油分等をきれいにとり除いてください。被着面が汚れていたりすると、接着生が落ちます。
- EPT、シーラントなどの一部の合成ゴムとの接触で、シーラントが変色することがありますので、ご注意ください。

■安全、衛生上のご注意

- 未硬化の本品は皮膚、粘膜を刺激しますので、目に入れたり、長時間皮膚に付着させたままにしないでください。
誤って目に入れた場合には、直ちに流水で15分以上洗い流した後、医師の診断を受けてください。
また、皮膚に付着させた場合には、すぐに乾いた布等でふき取った後、石鹼水で洗浄してください。
- コンタクトレンズ着用者は、未硬化の本品を誤って目に入れた場合、コンタクトレンズが固着することがありますので、充分注意してください。
- 本品は一般工業用途向けに開発されたものです。医療用途等特殊用途へのご使用はしないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 本品は、硬化時にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生しますので、使用時は換気を充分に行ってください。使用時に不快を感じた場合には、新鮮な空気のところにお移りください。
最近このMEKOを長時間大量に吸入する動物実験で一部に障害を示すデータが報告されています。

■保管上のご注意

- ① 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ② 開封したチューブは原則として、使い切るようにしてください。
残った場合は、キャップをしっかりとめて涼しい場所に保管してください。