


プッシュ式排水栓 直接排水用部品 PBF-4AB、PBF-4CPB


●直接排水用部品表

排水方向 名称	PBF-4AB (たて引き)		PBF-4CPB (横引き)		
	排水クロス	チューブバンド	排水クロス	プラグ	チューブバンド
形状					
数量	1	1	1	1	1




●横引きの場合、排水方向の逆側をプラグにシールテープを巻き、ふさいでください。


間接排水用排水クロスの取りはずし方




●アタッチメントとリリースが固定されている状態で無理に引き上げると、リリースがキズつく恐れがあります。
●工具を使用する際には、工具先端部にテープ等の保護を付けてください。
●リリースを無理に引っ張り過ぎないこと。リリースが伸びたり破断して、作動不良の原因になります。




2 アタッチメントの下のツメを開き、押し出すようにしてリリース先端を取りはずします。




3 押ボタンにテープを貼る等して、押ボタンを上へ引き上げはしません。




4 押ボタン側よりリリースを引き抜きます。



5 排水口裏面のチューブクリップをゆるめ、ガイドチューブを引き抜きます。



6 浴槽内側より排水口本体を回し、排水口裏面の間接排水用排水クロスを取りはずします。



●スリップワッシャーは使用しますので紛失しないようにしてください。また、防水ゴムパッキンをキズつけないようご注意ください。


直接排水用部品の取り付け方

1 排水口裏面に直接排水用クロスを取り付け、浴槽内側よりトルクレンチを使用して15~21N・mでしっかりと締め付けます。この時防水ゴムパッキンは排水クロス上部のヒダ部分をつみ込むように入れます。ガイドチューブ差し込み口が必ず押ボタン側になるよう取り付けます。




●防水のため浴槽と防水ゴムパッキン回りはシリコンシーリングをしてください。
●排水口金具のねじ部にはシリコンを絶対に塗布しないこと。
※シリコンを塗布すると滑らかになり同じトルクでも過度に締付けが加わり、排水口金具が割れることがあります。


2 ガイドチューブをガイドチューブ差し込み口にしっかり差し込み、チューブバンドで固定します。




3 レリースを押ボタンガイド上側より差し込み、リリース先端を排水口金具より取り上げます。



●先端部をキズつける恐れがあるため、工具(ラジオペンチ等)は使用しないでください。
●リリースは「カチッ」と音がするまで確実に押ボタンガイドに差し込む。(差し込めない場合は無理に押し込まずに回転させる。)





4 レリース先端部をアタッチメントに挿入し、終端部のツメで「カチッ」とはまるまで差し込みます。



5 アタッチメントを排水口本体に取り付けます。

●アタッチメントの8か所のツメを排水口の溝に合わせて「カチッ」と音がするまで確実ににはめ込む。
※奥まではめ込まれていないと隙間が発生し、漏水の原因になります。
●はめ込み後、アタッチメントを軽く引っ張り、簡単に外れないことを確認する。
●アタッチメント取付後は、絶対に排水口本体を回さないでください。



6 押ボタンを押ボタンガイドに差し込み固定します。又、密閉栓をアタッチメントに取り付けます。

●排水栓(密閉栓)はリリース先端の軸に「カチッ」と音がするまで確実ににはめ込む。
※奥まではめ込まれていないと排水栓(密閉栓)が閉まりきらず漏水の原因になります。

7 押ボタンを3~4回くりかえし押し、密閉栓がスムーズに開閉することを確認してください。

株式会社 LIXIL

商品：取付方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターへ
ナビダイヤル ☎0570-017-173
受付時間 平日 9:00~18:00 土日・祝日 9:00~17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)