



脱臭カートリッジのお取り替えについて

タイプにより取替方法が異なりますので確認の上、お取り替えください。
※予告なく改良、仕様の変更などを行う場合がありますが、取付上問題はありません。

詳しくは取扱説明書をご参照ください

注意



脱臭カートリッジ取付口の奥に指を入れないでください。
※ケガの原因になります。



上面入れタイプ

REGIO/レジオ など



1. トップカバーを外し、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジカバーから脱臭カートリッジを取り外します。
3. 脱臭カートリッジの向きを確認し、脱臭カートリッジカバーに取り付けます。脱臭カートリッジを取付口に差し込み、トップカバーを取り付けます。



左側面入れタイプ 1

アメーージュ C (C180 型)・アメーージュ V・ベーシア (B180 型) など


1. 脱臭カートリッジ取付口フタの下側を持ちながら外して、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジを取付口に差し込みフタ上部のツメをはめてから、取り付けます。



左側面入れタイプ 2

アメーージュ ZA・Z・ベーシア (BA280・B280 型) など



1. 脱臭カートリッジ取付口フタの下側を持ちながら、一度下に引いてから外し、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジを取付口に差し込みフタ上部のツメをはめてから、取り付けます。



左側面入れタイプ 3

アメーージュ (Z300 型)・ベーシア (B300 型)・一体型シャワートイレ (Z300 型・LV200 型)・サティス (DV-E100 型)・ベーシアハーモ・パブリック向けシャワートイレ一体型・リフレッシュシャワートイレタンク付き・リフレッシュシャワートイレタンクレス など



1. 脱臭カートリッジ取付口フタのつまみを持ちながら外し、脱臭カートリッジを取り出します。
2. 脱臭カートリッジを脱臭カートリッジ取付口フタに取り付け、脱臭カートリッジ取付口に差し込みます。



右側面入れタイプ

サティス (DV-300 型・200 型・100 型) など



1. 脱臭カートリッジ取付口のフタを外して、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジを取付口に差し込み、フタを取り付けます。



前面入れタイプ

A100・J100・1000 シリーズ・AU シリーズ・アメーージュ C (2810・3810・4810 型) など



1. 脱臭カートリッジ取付口のフタを外して、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジを取付口に差し込み、フタを取り付けます。



底面入れタイプ 1

サティス (DV-400 型)・リフレッシュサティス (DWV-SA, SB 型) など
※ DV-400 型・DWV-SA, SB 型は **底面入れタイプ 2** の場合があります。
どちらの取付けタイプかをご確認ください。



1. 本体を浮上させ、脱臭カートリッジホルダーを一度、上方に押し込み、脱臭カートリッジホルダーを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジを脱臭カートリッジホルダーに取り付け、脱臭カートリッジの「マエ」表示を手前にし、上方に「カチッ」と音がするまで、押し込みます。



底面入れタイプ 2

サティス (DV-X100 型・DV-G300 型・DV-S800 型・DV-S500 型・DV-400 型)・アステオなど
※ DV-400 型・DWV-SA, SB 型は **底面入れタイプ 1** の場合があります。
どちらの取付けタイプかをご確認ください。

1. 本体を浮上させ、脱臭カートリッジ取付口フタのツメを奥に押し開き、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジを取付口に差し込みフタを閉め、本体を戻します。




底面入れタイプ3 K・RN・RM シリーズ など

1. 本体を便器から外し、脱臭カートリッジ取付口のフタを外して、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジのガイドを取付口の溝に合わせ、奥まで押し込み、フタを取り付けます。本体を元通りに取り付けます。




底面入れタイプ4 New1000 シリーズ など

1. 本体を便器から外し、脱臭カートリッジ取付口のフタを外して、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジのつまみを持ち取付口に添って差し込み、フタを取り付けます。本体を元通りに取り付けます。







底面入れタイプ5 KS220型・P・US・UH・H (H20型)・RY・RZ シリーズ など

1. 本体を便器から外し、本体底面の脱臭カートリッジ取付口のフタを外して、脱臭カートリッジを引き抜きます。
2. 脱臭カートリッジのつまみを持ち取付口に添って差し込み、フタを取り付けます。本体を元通りに取り付けます。




底面入れタイプ6 PASSO (EA10型・E77・75・74・67・65・64・59・57・55・49・47・45型)・スリムタイプ (PC10型) など

1. 本体を便器から外し、本体底面の脱臭カートリッジ取付口フタを開け、フタを持ち上げてカートリッジごと外します。
2. 脱臭カートリッジを向きに注意してフタに差し込み、フタごと取付口に取り付けます。本体を元通りに取り付けます。




底面入れタイプ7 PASSO (E73・71・63・61・53・51・43・41型)・KB11タイプ・KA・KB・H・RK・RL・RS・RT・RV・PA・PB シリーズ など

1. 本体を便器から外し、本体底面の脱臭カートリッジ取付口フタを開け、カートリッジを外します。
※脱臭カートリッジ取付口フタが開けられない場合は、マイナスドライバーを用いて開けてください。





2. 脱臭カートリッジを向きに注意して取付口に差し込み、フタを閉めます。本体を元通りに取り付けます。



底面入れタイプ8 サティス (DV-G100型) など

1. 本体を浮かせ、左底面の脱臭カートリッジホルダーを一度、中央方向にスライドさせます。手をゆっくり下ろして脱臭カートリッジホルダーを取り出し、脱臭カートリッジを取り外します。
2. 脱臭カートリッジの向きに注意して、脱臭カートリッジホルダーに取り付け、持ち上げるように挿入し、外側にスライドさせてロックします。本体を戻します。



底面入れタイプ9 シャワートイレVA など

1. 本体を便器から外し、本体底面の脱臭カートリッジ取付口フタを開け、カートリッジを外します。
2. 脱臭カートリッジを向きに注意して取付口に差し込み、フタを閉めます。本体を元通りに取り付けます。

※シャワートイレVAの脱臭カートリッジ品番はCWA-342ですが、脱臭カートリッジにはCWA-329と刻印されています。

